

„CD 600 IntelliLink“, „Navi 650“,  
„Navi 950 IntelliLink“  
Dažnai užduodami klausimai



Wir leben Autos.

2015 m. spalio mėn.

## Turinys

1. Garso sistema.....	1
2. Navigacija (tik su „Navi 950 IntelliLink“ ir „Navi 650“).....	2
3. Telefonas.....	3
4. Balso atpažinimas (tik su „CD 600 IntelliLink“ ir „Navi 950 IntelliLink“).....	4
5. Kita.....	5

## 1. Garso sistema

**Kl.:** Kaip įjungti radiją arba medijos šaltinius, pvz., FM radiją ir USB?

**Ats.:** Jei norite įjungti įvairius garso šaltinius, atitinkamą šaltinį galite pasirinkti pagrindiniame ekrane, paspausti informacijos ir pramogų sistemos mygtuką „SRCE“ arba paspausti mygtuką „SRC“ ant vairo.

**Kl.:** Kodėl leidžiant muziką iš mobiliojo telefono per „Bluetooth®“ nerodoma tam tikra muzikos informacija, pvz., dainos pavadinimas ar albumo viršelio nuotrauka?

**Ats.:** Galimybė peržiūrėti muzikos metaduomenis, pvz., dainos pavadinimą arba albumo viršelio nuotrauką, priklauso nuo mobiliojo telefono palaikomos „Bluetooth®“ profilio versijos (AVRCP). AVRCP turi būti V1.3 arba naujesnės versijos.

**Kl.:** Kodėl leidžiant muziką iš mobiliojo telefono per „Bluetooth®“ negalima pasiekti savo grojaraščių, dainų, albumų ar aplankų?

**Ats.:** Kai leidžiate muziką iš mobiliojo telefono per „Bluetooth®“, galite tik perjungti pasirinkdami kitą arba ankstesnę dainą. Leidžiant muziką per USB jums suteikiama visa prieiga prie grojaraščių, dainų, albumų ir aplankų. Mobilųjį telefoną prie informacijos ir pramogų sistemos prijunkite per USB.

**Kl.:** Kaip pakeisti informacijos ir pramogų sistemos signalų nustatymus?

**Ats.:** Pagrindiniame ekrane pasirinkite „Tone“ (Signalas) ir pakeiskite signalų nustatymus. Jei pagrindiniame ekrane nerandate „Tone“ (Tonas), pereikite į kitą puslapį.

[atgal į turinį](#)

„CD 600 IntelliLink“, „Navi 650“,  
„Navi 950 IntelliLink“  
Dažnai užduodami klausimai



Wir leben Autos.

2015 m. spalio mėn.

## 2. Navigacija (tik su „Navi 950 IntelliLink“ ir „Navi 650“)

**Kl.:** Kaip pradėti ir atšaukti navigacijos maršruto nurodymus?

**Ats.:** Jei norite pradėti navigacijos maršruto nurodymus, paspauskite informacijos ir pramogų sistemos valdiklį DEST (Kelionės tikslas). Be to, galite naudoti balso atpažinimo funkciją. Jei norite atšaukti aktyvius maršruto nurodymus, dar kartą paspauskite informacijos ir pramogų sistemos valdiklį DEST (Kelionės tikslas).

**Kl.:** Kaip navigacijos maršruto nurodymuose pasirinkti degalinę ar kitą lankytiną vietą?

**Ats.:** Paspauskite informacijos ir pramogų sistemos valdiklį DEST (Kelionės tikslas) ir pasirinkite „Points of interest“ (Lankytinos vietos). Degalines rasite kategorijoje „Automotive“ (Automobiliams).

**Kl.:** Kaip navigacijos žemėlapyje tiesiogiai perkelti pasirinktą kelionės tikslą?

**Ats.:** Informacijos ir pramogų sistemos centrinio mygtuko 8 krypčių dalimi navigacijos žemėlapyje galite perkelti žymeklį. Paspausdami centrinį mygtuką (išorinį jo žiedą) pasirinksite žymeklio vietoje esančią paskirties vietą.

**Kl.:** Kaip kelionės tikslą išsaugoti informacijos ir pramogų sistemos adresų knygoje?

**Ats.:** Įvedę kelionės tikslą, pasirinkite „Save“ (Išsaugoti) ir išsaugokite šį kelionės tikslą informacijos ir pramogų sistemos adresų knygoje.

**Kl.:** Kur vykstant navigacijos maršruto nurodymams rodomas atvykimo laikas, kelionės laikas ir atstumas?

**Ats.:** Galite pasirinkti dvi parinktis: 1. atvykimo laiką ir atstumą arba 2. likusį laiką ir atstumą. Jei parinktis norite perjungti, navigacijos žemėlapyje paspauskite informacijos ir pramogų sistemos valdiklių centrinį mygtuką. Tada pasirinkite „Switch Route Time/Destination“ (Perjungti maršruto laiką / kelionės tikslą).

**Kl.:** Skambinant ar priimant skambutį informacijos ir pramogų sistemos ekranas perjungiamas į telefono ekraną. Kaip veikiant maršruto nurodymams greitai sugrįžti į navigacijos žemėlapyje nebaigiant skambučio?

**Ats.:** Į navigacijos žemėlapyje galite bet kada sugrįžti paspausdami informacijos ir pramogų sistemos valdiklių mygtuką NAV (Navigacija). Kalbant telefonu navigacijos balso nurodymai pateikiami toliau.

[atgal į turinį](#)

# „CD 600 IntelliLink“, „Navi 650“, „Navi 950 IntelliLink“ Dažnai užduodami klausimai



Wir leben Autos.

2015 m. spalio mėn.

## 3. Telefonas

**Kl.:** Kaip mobilųjį telefoną susieti su informacijos ir pramogų sistema per „Bluetooth“?

**Ats.:** Jei norite susieti mobilųjį telefoną, paspauskite informacijos ir pramogų sistemos valdiklį CONFIG. Tada pasirinkite „Phone Settings“ (Telefono nustatymai) > „Bluetooth“ > „Pair device“ (Susieti įrenginį). Įsitikinkite, kad mobiliajame telefone įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir kad jį leidžiama aptikti kitiems „Bluetooth“ įrenginiams. Pasirinkite savo telefoną aptiktų įrenginių sąrašė ir patvirtinkite prisijungimo užklausą informacijos ir pramogų sistemoje bei telefone. Prisijungus tam tikruose telefonuose, papildomai reikės patvirtinti užklausas dėl prieigos prie telefonų knygos ir teksto žinučių.

**Kl.:** Kodėl mano mobilusis telefonas neprisijungia prie informacijos ir pramogų sistemos per „Bluetooth“ (BT)?

**Kl.:** Įsitikinkite, kad telefono nustatymuose įjungta BT funkcija ir kad telefonas yra aptinkamas. Patikrinkite, ar telefonas yra suderinamas su informacijos ir pramogų sistema: [puslapyje](#).

**Kl.:** Prijungus mobilųjį telefoną per „Bluetooth“ prie informacijos ir pramogų sistemos, šioje sistemoje nepavyksta pasiekti telefonų knygos. Ką daryti?

**Ats.:** Jei informacijos ir pramogų sistemoje negalite pasiekti telefonų knygos, atlikite tokius veiksmus:

1. Kai kuriuose mobiliuosiuose telefonuose reikia suteikti prieigą prie juose esančios telefonų knygos. Įsitikinkite, kad susieję mobilųjį telefoną jame suteikėte prieigą prie telefonų knygos.
  2. Atsižvelgiant į telefono knygos dydį, jos įkėlimas į informacijos ir pramogų sistemą gali trukti kelias minutes.
  3. Atsižvelgiant į naudojamą mobilųjį telefoną, SIM kortelėje saugomi kontaktai gali būti nepateikiami.
  4. Atnaujinkite mobiliojo telefono operacinės sistemos programinę įrangą.
- Jūsų mobilusis telefonas turi palaikyti PBAP (telefonų knygos prieigos profilį).

**Kl.:** Pasirinkus kontaktą iš savo telefonų knygos, rodomi ne visi jam priskirti telefono numeriai. Kodėl?

**Ats.:** Jei telefonų knygoje įvestas kontaktas turi daugiau nei vieną pasirinktinį telefono numerį, bus rodomas tik pirmasis pasirinktinis numeris.

**Kl.:** Kaip pasirinkti telefonų knygos rūšiavimą informacijos ir pramogų sistemoje, pvz., pirmiausia vardas arba pavardė?

**Ats.:** Jei informacijos ir pramogų sistemoje norite pakeisti telefono knygos rūšiavimo tvarką, informacijos ir pramogų sistemos valdikliuose paspauskite CONFIG (Konfigūracija). Tada pasirinkite „Phone Settings“ (Telefono nustatymai) ir „Sort Order“ (Rūšiavimo tvarka).

**Kl.:** Kodėl prijungus savo „iPhone“ prie informacijos ir pramogų sistemos per „Bluetooth“ informacijos ir pramogų sistemos gautuosiuose nerodomas turimos teksto žinutės (SMS) arba jos ne visos?

**Ats.:** Įsitikinkite, kad jūsų „iPhone“ įjungtas nustatymas „Show Notifications“ (Rodyti pranešimus). Atminkite, kad informacijos ir pramogų sistemos gautuosiuose rodomos tik tos teksto žinutės, kurios buvo gautos jūsų „iPhone“ esant prijungtam prie informacijos ir pramogų sistemos per „Bluetooth“.

**Kl.:** Kaip kuriant iš anksto nustatytą SMS atsakymą įvesti specialius simbolius / umliautus, pvz., „É“ ar „Ü“?

**Ats.:** Centrinio mygtuku pasirinkite atitinkamą raidę (pvz., E) ir paspauskite kelis kartus. Visi susiję specialūs simboliai / umliautai bus rodomi iš eilės. Atminkite, kad kurti iš anksto nustatytas žinutes galima tik automobiliui stovint.

[atgal į turinį](#)

# „CD 600 IntelliLink“, „Navi 650“, „Navi 950 IntelliLink“ Dažnai užduodami klausimai



Wir leben Autos.

2015 m. spalio mėn.

## 4. Balso atpažinimas (tik su „CD 600 IntelliLink“ ir „Navi 950 IntelliLink“)

**Kl.:** Kokias balso komandas atpažįsta informacijos ir pramogų sistemos balso atpažinimo funkcija?

**Ats.:** Čia pateikiame kelių svarbiausių palaikomų balso komandų pavyzdžius:

- „Call Anna Smith“ (Skambinti Anai Smit). Žr. telefonų knygos rūšiavimo tvarką (telefonų knygos rūšiavimas).
- „Read SMS“ (Perskaityti SMS)
- „Play artist Mozart“ (Paleisti, atlikėjas – Mocartas)
- „Play song Imagine“ (Leisti dainą „Imagine“)
- „Tune FM YouFM“ (Jungti FM radiją „YouFM“)
- „Help“ (Pagalba)
- „Set Verbose On“ (Jungti daugiažodį), „Set Verbose Off“ (Išjungti daugiažodį) (žr. balso komandos per ilgą)
- „Navigation“ (Navigacija), tada pasirinkite „Address“ (Adresas), „Point of Interest“ (Lankytina vieta) arba „Go Home“ (Vykti namo)
- Adresams naudokite ekrane nurodytą tvarką. Pavyzdžiui, adresams Vokietijoje ir Austrijoje pirma sakykite miestą, tada gatvę, o tada namo numerį. Pavyzdžiui, adresams JK ir Prancūzijoje pirma sakykite namo numerį, tada gatvę ir miestą.

**Kl.:** Kaip pagerinti balso atpažinimo funkcijos veikimą?

**Ats.:** Pabandykite kalbėti natūraliai, vidutiniu greičiu, garsumu ir kirčiavimu. Palaukite, kol išgirsite signalą, tada pasakykite komandą. Galimų balso komandų sąrašą rasite čia.

**Kl.:** Kai naudojama balso atpažinimo funkcija, informacijos ir pramogų sistemos nurodymai balsu yra gerokai per ilgi. Kaip nutraukti šiuos nurodymus ir tiesiogiai pasakyti balso komandą?

**Ats.:** Balso komandas galima nutraukti bet kuriuo metu paspaudžiant balso atpažinimo mygtuką ant vairo.

Palaukite, kol išgirsite signalą, tada pasakykite komandą. Visus nurodymus balsu visiškai išjungti galite pasakydami „Set Verbose Off“ (Išjungti daugiažodį). Jei nurodymus balsu vėl norite įjungti, tiesiog pasakykite „Set Verbose On“ (Jungti daugiažodį).

**Kl.:** Girdėjau, kad informacijos ir pramogų sistema palaiko tam tikrų prie jos per „Bluetooth®“ prijungtų išmaniųjų telefonų balso atpažinimo funkciją (pvz., „Apple Siri“ arba „Google Voice“). Kaip automobilyje pasinaudoti išmaniojo telefono balso atpažinimo funkcija?

**Ats.:** Jei informacijos ir pramogų sistemoje norite pasinaudoti išmaniojo telefono balso atpažinimo funkcija, paspauskite valdymo balsu mygtuką ant vairo ir palaikykite kelias sekundes. Atminkite, kad kai kurioms išmaniojo telefono balso atpažinimo funkcijoms reikalingas 3G arba 4G interneto ryšys.

**Kl.:** Kodėl naudojantis balso atpažinimo funkcija negalima paskambinti kontaktui iš telefonų knygos?

**Ats.:** Pirmiausia įsitikinkite, ar informacijos ir pramogų sistema turi prieigą prie jūsų telefonų knygos. Atsižvelgiant į telefonų knygos rūšiavimo tvarką, jums pirmiausia gali tekti pasakyti vardą, tada pavardę ar atvirkščiai.

**Kl.:** Kodėl balso atpažinimo funkcijos negalima naudoti įvedant adresą užsienyje?

**Ats.:** Naudodamiesi balso atpažinimo funkcija galite įvesti tik adresus, kurių kalba sutampa su informacijos ir pramogų sistemoje nustatyta sistemos kalba. Pavyzdžiui, jei informacijos ir pramogų sistemoje nustatyta vokiečių kalba, naudodamiesi balso atpažinimo funkcija galėsite įvesti adresą Austrijoje, bet ne Prancūzijoje.

[atgal į turinį](#)

„CD 600 IntelliLink“, „Navi 650“,  
„Navi 950 IntelliLink“  
Dažnai užduodami klausimai



Wir leben Autos.

2015 m. spalio mėn.

## 5. Kita

**Kl.:** Yra kokia nors santrauka, kurioje pateikiama visa reikiama informacija apie informacijos ir pramogų sistemos naudojimą?

**Ats.:** Taip, paruošėme trumpąjį vadovą, kuriame aprašomos svarbiausios informacijos ir pramogų sistemos funkcijos. Trumpąjį vadovą paprastai turėtumėte rasti naudotojo vadovo literatūros aplanke arba [adresu](#).

**Kl.:** Girdėjau, kad su CD600 / „Navi 950 IntelliLink“ galima naudoti AUPEO! muzikos transliacijų programą. Kaip informacijos ir pramogų sistemoje paleisti AUPEO!?

**Ats.:** Jei norite paleisti AUPEO!, pirmiausia atsisiųskite programą į išmanųjį telefoną iš „Apple App Store“ arba „Google Play Store“ ir susikurkite AUPEO! paskyrą. Jei naudojate „Apple iPhone“, prijunkite jį prie informacijos ir pramogų sistemos USB laidu. Jei naudojate „Android“ telefoną, prijunkite jį prie informacijos ir pramogų sistemos per „Bluetooth®“. Pagrindiniame informacijos ir pramogų sistemos puslapyje pasirinkite „Aupeo“, kad paleistumėte AUPEO!

**Kl.:** Kaip pereiti į kitą pagrindinį ekraną?

**Ats.:** Jei norite pereiti į kitą ekraną, apatiniame dešiniajame pagrindinio ekrano kampe pasirinkite „More“ (Daugiau).

**Kl.:** Kaip redaguoti pagrindinį ekraną?

**Ats.:** Jei norite redaguoti pagrindinį ekraną, apatiniame kairiajame pagrindinio ekrano kampe pasirinkite „Menu“ (Meniu). Pasirinkite „Customise“ (Pritaikyti) ir pasirinkite iki 8 programų, kurios bus rodomos pagrindiniame ekrane. Jei norite pakeisti programų rūšiavimo tvarką, pasirinkite „Sort“ (Rūšiuoti).

**Kl.:** Kaip išjungti informacijos ir pramogų sistemą?

**Ats.:** Jei informacijos ir pramogų sistemą norite išjungti, informacijos ir pramogų sistemos valdikliuose paspauskite maitinimo mygtuką. Muzika liausis grojusi, o ekrane bus parodytas budėjimo režimo vaizdas. Jei norite išjungti tik ekraną, o muzikos klausymąsi norite tęsti, informacijos ir pramogų sistemos valdikliuose paspauskite CONFIG (Konfigūruoti) ir pasirinkite „Display Settings“ (Ekraną nustatyti).

**Kl.:** Informacijos ir pramogų sistema kartais įjungia vieną iš dviejų grafikos temų: tamsią arba šviesią. Kaip pasirinkti tam tikrą temą visam laikui?

**Ats.:** Kad būtų prisitaikyta prie aplinkos apšvietimo sąlygų, informacijos ir pramogų sistemoje yra du grafikos režimai: ryškioji tema (dienos režimas) ir tamsioji tema (nakties režimas). Vieną iš šių temų galite pasirinkti visam laikui arba nustatyti sistemą veikti automatiškai. Informacijos ir pramogų sistemos valdikliuose paspauskite CONFIG (Konfigūruoti), tada pasirinkite „Display Settings“ (Ekraną nustatyti), „Map Settings“ (Žemėlapių nustatymai), tada – „Map Display“ (Žemėlapių ekranas).

[atgal į turinį](#)